

## MREŽARINA

Mrežarina je naknada za korištenje mreže koju **plaćaju svi kupci električne energije bez obzira kod kojeg su opskrbljivača**. Korištenje mreže ugovara svaki kupac s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) ili HEP Operatorom distribucijskog sustava (HEP ODS), ovisno o priključku. Mrežarina se obračunava na temelju ostvarenih količina električne energije i snage, ovisno o tarifnom modelu u skladu s Tarifnim sustavom za prijenos električne energije i Tarifnim sustavom za distribuciju električne energije.

Kategorija kupaca		Tarifni model	•Tarifni element					
			Radna energija			Radna snaga	Prekomjerna jalova energija	Naknada za mjernu uslugu
			JT	VT	NT			
			kn/kWh	kn/kWh	kn/kWh	kn/kWh	kn/kVArh	kn/mj
		Tarifne stavke						
	Visoki napon	Bijeli		0,05	0,02	14,50	0,16	68,00
	Srednji napon	Bijeli		0,17	0,08	29,50	0,15	66,00
	Niski napon	Plavi	0,31				0,15	41,30
		Bijeli		0,35	0,17		0,15	41,30
		Crveni		0,25	0,12	44,50	0,15	41,30
		Žuti (JR)	0,23				14,70	
	Niski napon	Plavi	0,31					10,00
		Bijeli		0,35	0,17			10,00
		Crveni		0,25	0,12	44,50		41,30
		Crni	0,18					5,80

\* preuzeto sa mrežne stranice HEP ODS-a i APN brošure